

3M respirator 8825 (FFP2 R D)




Karakteristike: dolomit test (D), s izdisnim ventilom, višestruka upotreba

Vrsta filtra: filter za prašinu

Marke: 3M

Propis: EN 149

Razina zaštite: P2



OPIS PROIZVODA za 3M respirator 8825 (FFP2 R D)

Unaprijed oblikovana maska za višekratnu upotrebu • brtvilo od meke pjene • podstavljeni dio za nos za optimalnu udobnost • iznimno široka površina brtvljenja oko obraza • 3M™ Advanced Electret filter za maksimalno djelovanje filtra s niskim otporom prilikom disanja • 3M™ Cool Flow™ izdisajni ventil sprječava nakupljanje temperature ispod maske • usmjerava izdisajni zrak i sprječava rošenje naočala • jednostavno čišćenje • optimalno pristaje obliku lica • ne oštećuje kožu • iznimno široke, podesive naramenice • podstavljena spona za nos • povećana površina filtra za duži vijek trajanja • za višekratnu upotrebu.

ZAŠTITNI STUPANJ: FFP2 R D

PROPIS:

certificirano prema:

EN 149:2001 + A1:2009

PAKIRANJE: paket = 5 kom, karton = 10 paketa.

Područja primjene: građevina, brodogradilište i popravci, proizvodnja farmaceutskih proizvoda, zavarivanje, kemijska obrada, ljevaonice željeza i čelika, proizvodnja baterija.

Respiratori osiguravaju zaštitu, samo pri pravilnoj upotrebi.

ZAŠTITNI STUPANJ: FFP2 R D

PROPIS:

certificiran prema:

EN 149:2001 + A1:2009

PAKIRANJE: paket = 5 kom, karton = 10 paketa.

Područja primjene: građevina, brodogradnja i popravci, proizvodnja farmaceutskih proizvoda, zavarivanje, kemijska obrada, ljevaonice metala i željeza, proizvodnja baterija.

Respiratori osiguravaju sigurnu zaštitu, samo ako se pravilno koriste.

	BR. PROIZ.
	3M-8825

PROPISI za 3M respirator 8825 (FFP2 R D)

EN
149

EN 149 | Zaštita dišnih organa - filterska polumaska za zaštitu od čestica



Europski standard EN 149 određuje minimalne zahtjeve za polumaske za zaštitu od čestica, osim za pokrivala u nuždi. Kako bi se mogla utvrditi skladnost sa zahtjevima u sam proces uključeni su laboratorijski testovi i praktični pokusi učinkovitosti.

Prilog A1 uključuje proširene pokuse:

Štetne čestice mogu biti tekuće ili tvrde.

Mjerenje izdržljivosti filtra pomoću "pokusa opterećenja" za određivanje stupnja zaštite FFP1,2 ili 3:

Zaštitni stupanj	Izdržljivost	Prekoračenja
1	Malena	do 4-puta MAK-vrijednost
2	Srednja	do 10-puta MAK-vrijednost
3	Velika	do 30-puta MAK-vrijednost

Maska koja je prošla "pokus opterećenja" može se upotrebljavati za jedno korištenje.

— **NR** = samo za jedno korištenje (nije za višekratnu upotrebu (non reusable))

Ako masku želite upotrijebiti više puta, nakon 24 sata skladištenja potrebno je ponovno ispitati njezinu učinkovitost. Oznaka R znači da je maska pogodna za višekratnu upotrebu.

— **R** = višekratna upotreba (reusable)

Za maske označene s "R" obavezan je i Dolomite test "D", dok maske označene s "NR", koje prođu Dolomite test, pokazuju visoku sposobnost apsorpcije prašine.