

## 3M respirator 9312 (FFP1)



**Karakteristike:** dolomit test (D), s izdisnim ventilom

**Vrsta filtra:** filter za prašinu

**Marke:** 3M

**Propis:** EN 149



## OPIS PROIZVODA za 3M respirator 9312 (FFP1)

Preklapljiv respirator za jednokratnu upotrebu nudi pouzdanu i učinkovitu zaštitu od niskih koncentracija sitnoga praha i magle.

Izdisajni ventil 3M™ Cool Flow™ sprječava zadržavanje topline i vlage osiguravajući nizak otpor pri disanju • trodijelna osnova izvrsno se prilagođava različitim oblicima lica te omogućava veću pokretljivost pri govoru • udobna za nošenje • posebni oblik nosnoga dijela prilagođava se nosu • mekan flis na unutarnjoj strani • ugrađena spona za nos • primjerena za ljude koji nose naočale • inovativna traka za bradu omogućava jednostavno nanošenje i udobno pristajanje • individualno pakiranje

**ZAŠTITNI STUPANJ:** FFP1 NR D


**PROPIS:**

certificirano prema:

EN 149:2001 + A1:2009

**PAKIRANJE:** paket = 10 kom., karton = 12 paketa

**Područje primjene:** građevinarstvo, poljoprivreda, kamenolomi, ljevaonice, kemijska industrija, obrada i prerada metala, farmaceutska industrija.

	BR. PROIZ.
	3M-9312

## PROPISI za 3M respirator 9312 (FFP1)

EN  
149

## EN 149 | Zaštita dišnih organa - filterska polumaska za zaštitu od čestica



Europski standard EN 149 određuje minimalne zahtjeve za polumaske za zaštitu od čestica, osim za pokrivala u nuždi. Kako bi se mogla utvrditi skladnost sa zahtjevima u sam proces uključeni su laboratorijski testovi i praktični pokusi učinkovitosti.

Prilog A1 uključuje proširene pokuse:

Štetne čestice mogu biti tekuće ili tvrde.

Mjerenje izdržljivosti filtra pomoću "pokusa opterećenja" za određivanje stupnja zaštite FFP1,2 ili 3:

Zaštitni stupanj	Izdržljivost	Prekoračenja
1	Malena	do 4-puta MAK-vrijednost
2	Srednja	do 10-puta MAK-vrijednost
3	Velika	do 30-puta MAK-vrijednost

Maska koja je prošla "pokus opterećenja" može se upotrebljavati za jedno korištenje.

— **NR** = samo za jedno korištenje (nije za višekratnu upotrebu (non reusable))

Ako masku želite upotrijebiti više puta, nakon 24 sata skladištenja potrebno je ponovno ispitati njezinu učinkovitost. Oznaka R znači da je maska pogodna za višekratnu upotrebu.

— **R** = višekratna upotreba (reusable)

Za maske označene s "R" obavezan je i Dolomite test "D", dok maske označene s "NR", koje prođu Dolomite test, pokazuju visoku sposobnost apsorpcije prašine.