

## Respirator AT-FMP2 (FFP2)



**Karakteristike:** s izdisnim ventilom

**Vrsta filtra:** filter za prašinu

**Propis:** EN 149

**Razina zaštite:** P2

## OPIS PROIZVODA za Respirator AT-FMP2 (FFP2)

FFP2 respirator s izdisajnim ventilom • podesiv nosnik za bolje prianjanje • unaprijed oblikovana maska u obliku školjke

**ZAŠTITNI STUPANJ:** FFP2

**PROPISI:**

certificirano prema:

EN 149

**PAKIRANJE:** Pak = 15 kom., karton = 16 pak.

	BR. PROIZ.
	VE-779

## PROPISI za Respirator AT-FMP2 (FFP2)

EN  
149

## EN 149 | Zaštita dišnih organa - filterska polumaska za zaštitu od čestica



Europski standard EN 149 određuje minimalne zahtjeve za polumaske za zaštitu od čestica, osim za pokrivala u nuždi. Kako bi se mogla utvrditi skladnost sa zahtjevima u sam proces uključeni su laboratorijski testovi i praktični pokusi učinkovitosti.

Prilog A1 uključuje proširene pokuse:

Štetne čestice mogu biti tekuće ili tvrde.

Mjerenje izdržljivosti filtra pomoću "pokusa opterećenja" za određivanje stupnja zaštite FFP1,2 ili 3:

Zaštitni stupanj	Izdržljivost	Prekoračenja
1	Malena	do 4-puta MAK-vrijednost
2	Srednja	do 10-puta MAK-vrijednost
3	Velika	do 30-puta MAK-vrijednost

Maska koja je prošla "pokus opterećenja" može se upotrebljavati za jedno korištenje.

— **NR** = samo za jedno korištenje (nije za višekratnu upotrebu (non reusable))

Ako masku želite upotrijebiti više puta, nakon 24 sata skladištenja potrebno je ponovno ispitati njezinu učinkovitost. Oznaka R znači da je maska pogodna za višekratnu upotrebu.

— **R** = višekratna upotreba (reusable)

Za maske označene s "R" obavezan je i Dolomite test "D", dok maske označene s "NR", koje prođu Dolomite test, pokazuju visoku sposobnost apsorpcije prašine.